

INEG

HAUS & GARTEN



NEG Gartenmöbel
Serie Marcy

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses NEG Produkts.

NEG ist bestrebt, Ihnen stets einwandfreie Produkte zu liefern. Sollte dieses Produkt bei Erhalt nicht in einwandfreiem Zustand sein, setzen Sie sich bitte sofort mit uns in Verbindung.

In diesem Dokument finden Sie die Aufbau-Anleitung und Pflege-Tipps, damit Sie Ihr neues Gartenmöbel nicht nur so schnell wie möglich verwenden können, sondern auch lange Freude daran haben werden.


Folgen Sie beim Aufbau des Möbels bitte genau der Anleitung. Sollten Teile fehlen, oder Sie Schwierigkeiten bei der Montage haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

Übersicht Teile


NO	TEIL	ANZ	GR.
A		1	
B		1	
C		2	
D		2	
E		4	φ 6.0mm*30mm
F		6	φ 6.0mm*35mm
G		4	φ 6.0mm*40mm
H		4	φ 6.0mm*60mm
F		1	

Aufbauanleitung – Schritt für Schritt


Schritt 1




Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



Pflegehinweise

Für die Reinigung verwenden Sie am besten ein weiches Tuch und einen milden Haushaltsreiniger oder spezielle Kunststoff-Reiniger.

Verwenden Sie keine scharfen oder abrasiven Reiniger.

Verwenden Sie keine Hochdruck-Reinigungs-Geräte.

Verwenden Sie keine harten Bürsten, oder raue Schwämme z.B. Topfreiniger.

Achten Sie darauf keine heißen Gegenstände auf den Möbeln abzustellen.

Beachten Sie, dass Gläser und andere Gegenstände in der Sonne sehr heiß werden können, oder durch Lupeneffekte die Oberfläche des Möbels zerstören können. Verwenden Sie bitte immer Untersetzer.

NEG Kundenservice

mail: service@neutrends.de

fon: +49 (0)69 57 80 89 37

fax: +49 (0)3222 10 900 25